

## 4.6 PVC-lijmen

Bij het maken van regenleiding, koel- en CO<sub>2</sub>-systemen worden PVC-lijm en oplosmiddelen gebruikt. Bij het lijmen van PVC gelden de volgende regels en maatregelen:

- Zorg voor bronventilatie of een afzuiginstallatie.
- Niet roken of werken met ontstekingsbronnen in de buurt van de werkzaamheden.
- Vooraf en tijdens de werkzaamheden de lucht monitoren op aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.
- Gebruik de ademhalingsbescherming die wordt geadviseerd door de lijm- en oplosmiddelenleverancier.
- Check welke oplosmiddelen in de lijm aanwezig zijn en gebruik handbescherming die daartegen bestand is.
- Draag een ruimzichtbril.
- Zorg voor een oogspoelfles in de buurt van de werkzaamheden.
- Draag beschermende kleding die bestand is tegen oplosmiddelen.
- Was je handen goed voor je gaat eten.
- Afvalstoffen afvoeren als chemisch afval.

Let op! Lijmdampen kunnen sufheid en duizeligheid veroorzaken. Gebruik bij werken in besloten ruimtes een zuurstofmeter. Zorg voor aanvullende ventilatie als er te weinig zuurstof in de ruimte aanwezig is. Zie hoofdstuk 3.13 voor de aanvullende maatregelen met betrekking tot het werken in besloten ruimtes.