

## 4.15 Hand- en armbescherming



Afhankelijk van de werkzaamheden die je gaat uitvoeren moet je kunnen beschikken over:

- Werkhandschoenen.
- Chemicaliënbestendige handschoenen. (PVC lijmwerk)
- Lashandschoenen. (lasser)
- Snijbestendige handschoenen en mouwen. (beglazer, aangever)

Gebruik werkhandschoenen als je werkt:

- met scherpe voorwerpen of onder omstandigheden waarbij je handen beschadigen.
- met trillende machines.
- in koude omstandigheden.

Gebruik chemicaliënbestendige handschoenen bij:

- werken met PVC-lijm en oplosmiddelen.
- verwerken of overschenken van agressieve vloeistoffen.

Gebruik lashandschoenen bij:

- lassen, ter bescherming tegen lasspetters, hitte en straling



EN 388

Figuur 4.14.1 Pictogram snijbestendige handschoenen

Gebruik snijbestendige handschoenen en mouwen bij:

- uitlopen van glas
- aangeven van glas
- beglazen

### Let op!

- Draag nooit handschoenen in de buurt van draaiende delen.
- Draag geen leren of stoffen handschoenen als je met gevaarlijke stoffen werkt.